LIBRETTO INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

SAUNA INFRAROSSI

CE

Introduzione

Grazie per aver acquistato la nostra sauna ad infrarossi. La sauna ad infrarossi ti aiuta a bruciare le calorie, ridurre le tossine e alleviare dolori. Nota: Prima di utilizzare la sauna chiedete il benestare medico, persone con problemi cardiaci , ipertensione, anziane, in particolare stato di debilitazione, donne in gravidanza e bambini potrebbero essere non adatte all'utilizzo di questo strumento.

Salute e bellezza

Allevia i dolori: I raggi infrarossi della sauna accelerano la circolazione sanguigna e forniscono più ossigeno al corpo diminuendo così le infiammazioni, alleviando i dolori e accelerando la guarigione. La sauna viene normalmente utilizzata per guarire reumatismi, artriti ed emorroidi.

Brucia I grassi: I raggi infrarossi della sauna eliminano I Sali in eccesso e il grasso sottocutaneo. Brucia fino a 600 Calorie in mezz'ora (mezz'ora di jogging ne brucia circa 300).

Rilassa il corpo e la mente: Ti rilassa ascoltando la tua musica preferita, la sauna inoltre migliora e spesso cura i problemi di insonnia ed altri disturbi causati dallo stress.

Riduce le tossine: sudando le tossine vengono espulse dalla pelle.

Installazione

Note per l'installazione

L'installazione deve eseguita da personale qualificato, la ditta importatrice declina ogni responsabilità in merito alla procedura di installazione, in particolare se eseguita in maniera difforme da quanto previsto dal costruttore e/o dal presente manuale e/o dalle normative vigenti. L'impianto, se installato da personale qualificato, non presenta rischi per l'utente. La sicurezza, però, è anche legata ad un uso adeguato, secondo quanto previsto nel manuale d'uso del prodotto, mentre l'utente deve demandare a personale qualificato le operazioni specifiche descritte nel manuale stesso. E' importante assicurarsi che il personale incaricato dell'installazione e della gestione dell'impianto sia qualificato in relazione alle disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui viene effettuata l'installazione.

a. Non collegare la spina di alimentazione della sauna a collegamenti multipli (ciabatte, ecc).
b. Assicurarsi che la presa di corrente porti una potenza elettrica adatta al consumo della sauna (900 W)
c. Installare la sauna in posizione perfettamente orizzontale.
d. Tenere distante dall'acqua. Se sul pavimento si possono verificare accidentalmente delle perdite di acqua, installare un piccolo soppalco in modo da rendere la sauna sempre al riparo da schizzi e umidità.
e. Non posizionate mai all'interno della sauna sostanze infiammabili o agenti chimici pericolosi.

Procedura d'installazione

Il prodotto viene consegnato in un singolo cartone e non risultano parti da dover installare. Le uniche precauzioni da tener conto consistono nel corretto posizionamento e in un corretto collegamento alla alimentazione, così come sopra riportato.

Utilizzo

1. Precauzioni

a. Verifica che l'impianto elettrico rispetti le normative vigenti e che supporti la Potenza richiesta dalla sauna (vedi dati di targa).
b. Imposta il tempo e la temperatura desiderati agendo sui tasti + e – del display.
c. Bevi un bicchiere d'acqua prima di entrare in sauna.
d. Dopo 2 ore di utilizzo continuo, spegni la sauna per almeno un'ora.
e. Per evitare bruciature non toccata gli elementi scaldanti

2. Utilizzo

a. La sauna richiede un'alimentazione di 230V-50 Hz. Non collegate la spina insieme ad altre apparecchiature. Utilizzare il tasto ON/OFF per accendere e spegnere la sauna. E' consigliabile staccare la spina quando la sauna non è utilizzata.
b. Premere il tasto "temperature" per impostare la temperature desiderata (gradi fahrenheit). Se la luce "heat" è accesa la temperature sarà aumentata di 1 grado ogni volta che si preme il tasto "+" e diminuita di un grado se premuto il tasto "-" . Quando la sauna raggiunge la temperatura impostata la luce "heat" si spegne.
c. Premi il tasto "light" per accendere e spegnere la luce interna.
d. Se all'interno della sauna c'è bisogno di "cambiare aria" aprite la botola del tetto.
e. Dopo l'utilizzo spegnere la sauna e togliere la spina.
f. Per impostare il tempo di utilizzo, premere il tasto "function" finché il tasto "time" lampeggia. Poi preme il tasto "+" o "-" per impostare l'intervallo di tempo desiderato da 5 a 90 minuti.

ATTENZIONE: Sul display viene visualizzata la temperatura all'interno della sauna, rilevata dal sensore di temperatura posto all'interno della cabina sotto al display. Qualora il valore indicato non fosse corretto verificate che il sensore non si trovi vicino a spifferi che potrebbero influenzarne il valore misurato. In quel caso spostatelo leggermente in una posizione più riparata o sigillate meglio i pertugi che provocano gli spifferi.

ATTENZIONE

1. Precauzioni

a. Per evitare incendi non appoggiare sui riscaldatori indumenti o tessuti. Non lasciare mai niente all'interno della sauna.
b. Al fine di evitare bruciature o shock elettrici, non toccate con strumenti metallici le parti interne della sauna.
c. Non toccate la lampadina durante l'utilizzo. Se dovete sostituirla, spegnete prima la sauna, staccate la spina ed assicuratevi che non scotti.
d. Non spruzzate mai acqua sugli elementi ceramici scaldanti della sauna.
e. Controllare periodicamente l'integrità dei cavi. se necessario farli sostituire da personale qualificato**.**
f. Tutti i cavi elettrici devono essere collegati da personale qualificato.
g. Utilizzate la sauna solo dopo aver ricevuto il benestare dal vostro medico, dopodiché non permettete l'utilizzo della sauna a:
    1. Persone anziane e deboli, donne incinte e bambini.
    2. non introdurre animali nella sauna
    3. Non usare la sauna se si è bevuto alcolici o fatto uso di stupefacenti.

11. SICUREZZA ELETTRICA

Le nostre saune sono apparecchi sicuri, costruiti nel rispetto delle norme **CE** attualmente in vigore. Esse sono collaudati durante la produzione per garantire la sicurezza dell'utente. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare l'installazione.

E' responsabilità dell'installatore la scelta dei materiali in relazione all'uso, l'esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia l'apparecchio e l'idoneità dello stesso a garantire la sicurezza d'uso.

Le saune devono essere fissate stabilmente e collegati in modo permanente, senza giunzioni intermedie, alla rete elettrica ed all'impianto di terra.

L'impianto elettrico e quello di terra dell'immobile devono essere efficienti e conformi alle disposizioni di legge ed alle specifiche norme nazionali.

Per l'allacciamento alla rete elettrica, si impone l'istallazione di un interruttore di sezionamento omnipolare, da collocare in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza dei locali bagno. Detto interruttore omnipolare, di tipo normalizzato, dovrà garantire un'apertura dei contatti di almeno 3 mm, ed essere idoneo a tensioni di 220-240 V e correnti fino a 16 A.

Interruttore e dispositivi elettrici, nel rispetto delle norme, vanno collocati in zona non raggiungibile dall'utente che sta usando l'apparecchiatura.

L'installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi(prese, interruttori, ecc.) deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme di ogni stato; in particolare, non è ammessa alcuna installazione elettrica nella zona circostante la sauna per una distanza di 60 cm ed un'altezza di 225 cm. Per il collegamento all'impianto elettrico dell'immobile, dovrà essere utilizzato un cavo con guaina avente caratteristiche non inferiori al tipo **H05 VV-F 3x2,5 mm²** .

L'impianto elettrico dell'immobile deve essere provvisto di interruttore differenziale da 0,03 A.

Si declina ogni responsabilità qualora:

- L'installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato ad eseguire l'installazione stessa.
- Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti elettrici degli immobili in vigore nello stato in cui viene eseguita l'installazione.
- Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione riportate sul presente manuale.
- Vengano usati per l'installazione materiali non idonei e/o non certificati.
- La sauna non venga posta in opera non conformemente alle norme succitate.
- Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione delle apparecchiature elettriche contro i getti d'acqua o modifichino la protezione contro l'elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti, o altresì generino condizioni di isolamento, dispersioni di corrente e surriscaldamento anomali.
- Vengano cambiati o modificati componenti o parti dell'apparecchio rispetto allo stato di fornitura, facendo decadere la responsabilità del Costruttore.
- L'apparecchio venga riparato da personale non autorizzato o usando parti di ricambio non originali.

12. AVVERTENZE

	non aprire la macchina senza l'intervento di un tecnico specializzato;
	inserire la spina fino infondo nella presa
	accertarsi che l'impianto elettrico sia a norma di legge dotato di collegamento a terra conforme. NON collegare l'apparecchiatura a prese multiple.
	non pulire la spina con panni umidi
	non inserire metalli nella macchina
	non toccare le parti elettriche con mani bagnate
	scollegate la spina durante la pulizia del prodotto
	non installare vicino a fonti di calore (es fornelli, termosifoni..)
	non usare prodotti aggressivi, alcool, insetticidi ecc
	rimuovi la spina tenendo fermamente la spina stessa e non il cavo. Non rimuovere la spina se prima non è stato spento l'apparecchio con l'interruttore principale della macchina
	Se il cavo elettrico è danneggiato, farlo riparare dal fornitore o comunque da personale qualificato al fine di evitare ogni possibile rischio.
	Luogo per l'installazione: Assicuratevi che tra le pareti della sauna ed i muri e qualsiasi altro oggetto vi siano almeno 100 cm di distanza.
	Dopo aver terminato l'utilizzo, staccare la corrente che alimenta la sauna, spegnendola prima dall'interruttore principale
	Questa sauna è costruita e progettata per essere installata in luoghi coperti ed asciutti. NON INSTALLATELA ALL'ESTERNO o in luoghi umidi.
	L'impianto deve essere collegato a terra come da norme vigenti. Gli apparecchi devono essere alimentati con un interruttore differenziale con corrente differenziale non superiore a 30 mA.

Manutenzione

Pulizia

Pulire la sauna utilizzando un asciugamano di cotone umido. NON utilizzare alcol o agenti aggressivi.

NOTE Tutti gli agenti chimici attaccano il legno e rovinano lo strato protettivo interno.

****** NON FAR FUNZIONARE LA SAUNA PER PIU' DI 2 ORE CONSECUTIVAMENTE ******

TRASPORTO

1. **Evitare l'esposizione al sole, alla pioggia e all'umidità.**
2. **NON stoccare in ambienti umidi.**